

# **PROGRAMMBESCHREIBUNG und SOFTWARE-VERSIONEN**

## **Basic** (V1.00)

- Managermode (Manager kann einen Benutzer zulassen, sperren, löschen)

## **33E-Elektronik** (V2.13)

- Mehrcode-Betrieb (Manager kann einen Benutzer zulassen, sperren, löschen) oder
- Doppelcode-Betrieb (Vier-Augen-Prinzip = zur Öffnung werden 2 Codes eingegeben) oder
- Öffnungsverzögerungsumgehung:  
Managercode mit Öffnungsverzögerung, 1 Benutzercode kann sofort öffnen
- Öffnungsverzögerung (mit Programmiergerät einstellbar)  
Verzögerung 1-99 Minuten, Öffnungsfenster 1-19 Minuten
- Stiller Alarm (Alarmbox oder Sperreinrichtung erforderlich)
- Fernsperre (Alarmbox oder Sperreinrichtung erforderlich)
- 12 Volt Betrieb möglich (Sperreinrichtung erforderlich)
- Programmierung nur mit Programmiergerät Artikel Nr. 3045

## **39E-Multicode** (V1.01)

- Alle Programme wie 33E
- 1 Managercode und 9 Benutzercodes
- Öffnungsverzögerung vom Manager über Tastatur einstellen
- Reset nur mit Resetbox PN#6066
- Aufzeichnung der letzten 60 Öffnungen (ohne Zeit) auslesen  
mit PC-Programm "LG View 3x" und Interface am PC
- Programmierung über PC mit " 39E Setup V0315" oder manuell am Tastatur

## **66E-Audit** (V1.02 ab 2004 V1.10)

- Alle Programme wie 39E
- 1 Managercode, 8 Benutzercodes
- 1 Kontrollcode (zum Auslesen/keine Öffnung)
- Aufzeichnung der letzten 511 Bedienvorgänge mit Zeit und Datum  
mit PC-Programm "LG View 3.30" und Interface am PC auslesbar
- Elektronische Schlüssel zuschaltbar zum jeweiligen Code
- Öffnungsverzögerung (mit Managercode über Tastatur einstellbar)
- Programmierung über PC-Programm "LG Audit-Setup"

## **66E-TL11** (V1.20)

- Alle Programme wie 66E (Manager + 8 Benutzer, 1 Kontrollcode) keine Schlüsseloption
- mit Zeitschlossfunktion (Wochenprogramm, Feiertage / offene Sonntage und Sofortsperre oder  
Verlängerung der Offenzeit)
- Protokoll: 479 Aufzeichnungen allen Aktionen) mit Zeit und Datum
- Programmierung über PC-Programm "TL11-Setup" und "Zeitschloss Setup"

## **66E-SUPRA** (V1.00)

- Alle Programme wie 66E (keine Schlüsseloption)
- 1 Manager- und 30 Benutzer-Codes, 1 Kontrollcode
- 8-stellige Codes, wobei die ersten beiden Stellen die Benutzer -ID (00 bis 31) ist
- Protokoll: 479 Aufzeichnungen (alle Aktionen mit Zeit und Datum)
- Programmierung über PC-Programm "Supra-Setup"

## **66E-DB97** (V1.52) wie 66E

- Als Schalteinrichtung (VdS 2 / EN B) mit Anschlussbox 366
- 6-stellige Codes + elektronische Schlüssel erforderlich
- Protokoll: 511 Aufzeichnungen mit Zeit und Datum
- Programmierung über PC-Programm "LG Audit Setup"

Jede Software-Version benötigt das entsprechende Schloss mit voreingestelltem Programm.